

Veiledning for oppførelse av gamme.

Man bør velge tørr grunn og sådan at vannet renner av hvor forholdene tillater det. Grunnen planeres. Jord og lyngtorv tas av og legges til side for å benyttes til tekningen av gammen.

Når dette er gjort, legges bundrammen, den brukne kant skal snu opp. Hjørneboltene innsettes og tilskrues. Så legges gulvåsene på plass. Det hele må ligge i vater, og det må påses at rammen ligger godt an, helst på stener. Under gulvåsene må også legges stener så åsene ikke svikter. Alle konstruksjonsdeler er merket med nummer og det påses at numrene stemmer sammen. På tegning blad 2 er konstruksjonen vist. Hjørnestolpene spikres fast, bruk 5" spiker. Stolpene avstives midlertidig med bord. Etterpå legges topplammen på, skrues sammen og spikres fast på stolpene. Rammen kommer litt innenfor stolpenes ytterkant som vist på tegning blad 2. Man tar et bord og legger an på bundrammen langs stolpen mot topplammens brukne kant, og det hele skal flukte. Nå kan taksperrene legges på plass. Bislagets bundramme legges ut. Denne er også numrert. Den festes til den store ramme med spiker. Stolpene reises, spikres fast, loddes inn og topplammen legges på plass og spikres fast, og det hele avstives midlertidig. Spikerslagene av 2"/2" skjères til og spikres på plass. Når stolpene ved dörkarmen måles inn, skal avstanden mellom dem være karmens bredde + 2 cm. for dytting mellom stolper og karm.

Nå paneles utvendig med 5/4" bord. Hvis disse er høvet på en side, skal den uhøvlede side vendes ut. Det spikres med 4" stift, 2 spiker oppe og nede for hvert bord. Er det uhøvet last, kan det være umaken verd selv å hövle bordene. Likeså hövle stolper, ramme og sperrer på de sider som vender innad. Det vil gjøre det triveligere i gammen. Da det er akkurat tilmålt med materialer, må stumper nytties godt ut. Skråstykkene må sages, ikke økses for ikke å skre materialene.

Kanten langs topplammen renskjæres med skrå så takbordene ligger an.

Vinduene må passes inn samtidig som panelingen slås på. På blad 3 vises detalj av et vindu. Man spikrer på en labar av $1\frac{1}{2}$ " x 3" underkant vindu. Oppå denne og på enden av veggbor-

dene legges et bord like langt som vinduskarmen er bred + 1 cm. på hver side for dytting. Bordet skal ha samme bredde som karmen. Brettene på karmens sider skjæres til og spikres på. Det skal være dyttingsrom under karmen 1 cm. På karmens overside skal taket ligge an på denne, men her skal også dyttes. Hvor det på tegningen er vist vindu med 2 rammer, skal 2 vinduskarmer plasseres sammen tett inntil hverandre. Sprikken mellom karmene dekkes med en list både inn-og utvendig. Karmen for ytterdøren settes inn. Rundt dør og vinduer gjøres en enkel kledning - listing. Hertil brukes 3/4" faspanel.

Nå legges takbordene på, samme materialer som på vegene. Her må også alle stumper nytties. Taket på bislaget legges først på, idet det andre tak skal komme ovenpå dette, sådan som tegning blad 3 viser. Som anlegg for taket slås en 2" list på topplammen. Taket på bislaget gis et utstikk på 15 cm. På hovedtaket begynner man å legge fra midten og ut til sidene. Når man har saget av et bord skrått så det passer, så vil skråkanten på den ende man har igjen, passe på motsatt takside. Man må passe på at takbordene møtes mot hverandre midt over sperrene. For å skåne pappen, brekkes kanten over sperrene. Likedan brekkes kanten av taket ved raften. Taket stikkes ut over vinduene med et utstikk utenom vinduskarm på 10 cm. Utsparringen for ovnsrøret skal ha en bredde av 60 cm. og gå en meter nedover taket målt fra spissen. Som losholt anvendes $1\frac{1}{2}$ " x 3". Denne gis opplegg på sperrene. Den galvaniserte plate som skal dekke utsparringen legges på etter at pappen er lagt på. Nå slås pappen på. Man begynner nedenfra. Da hjørnene er skrå, må pappen kappes her og brettes rundt hjørnet. På selve hjørnet blir pappen dobbelt. På taket blir det likedan. Det spikres med en spiker for hver 5 cm.

Nå bør gammen torvkles. Når dette er gjort, kan innredningsarbeidet begynne. Det er med treverk til innredning sådan som vist på fotografiene og på tegning blad 1.

Døren mellom bislaget og kjøkkenet som slår inn i kjøkkenet, innsettes på samme måte som vinduene med 2 sidelemm som gjøres av yttervegg-panelet. Man bør høvle vrangsidén på disse bord, likeså bordene i veggen mellom kjøkken og bislag som må slås på for dørkarmen passes til. Man må ikke glemme dyttingsrom rundt dørkarmene.

Veggen mellom kjøkken ogsoverom gjøres av 3/4" fas-

panel på et reisverk av 2" x 2". I veggjen gjøres utsparring for plate bak komfyren. Platen er 1 m. x 2 m. Utsparringen gjøres 0,98 m. x 1,98 m. så man får 1 cm. innpålegg for platen.

På blad 1 er vist 2 alternativer for deling av gammen i 2 rom. Det er meningen at man her står fritt og kan velge det alternativ man vil. For innredningens vedkommende er man heller ikke bundet av tegningen, men forutsetningen er at de medsendte materialer benyttes på en forsvarlig måte til innredning av gammen.

Til hyller i skap og benk og bunder i brisker skal anvendes 1" hövlet og pløyde materialer, likeså til bordskive. Bordbenene gjøres av 2" x 2" og sargen av 1" x 5". Vgger og dører i skap og benk gjøres av 3/4" faspanel. Benken bygges på skjelett av 1" x 1½" lekter, likedan skapet og brisker.

Følgende materialer hører til en gammel areal
5 m. x 5 m. : std.

Bunnramme av 5"/5"	4 stk.		0,07
Toppramme 4"/4"	4 "	alt kappet	0,056
Stolper 4"/4"	4 "	og	
Sperrer 4"/5"	4 "	sammenskåret	0,035
Gulvåser 2"/5"	6 "		0,042
Bunnramme for bislag 3"/3"	4 "		
Stolper for bislag 3"/3"	4 "		0,015
	1½"/3"	12 m	0,008
Bord til vegg og tak T.G.	5/4"	70 m ²	0,54
Gulvbord	5/4"	30 m ²	0,21
Hövlet og pløyde bord T.G.	1"	15 m ²	0,08
Faspanel	3/4"	30 m ²	0,12
Sletthövlet	1"/8"	8 m	0,01
"	1"/5"	8 m	0,007
Hövlet	2"/2"	40 m	0,022
"	1"/1½"	60 m	0,014

1,239

2 stk. dører med karrmål 1,6 m x 0,9 m.

1 " dør " " 1,8 m x 0,9 m.

4 stk. vinduer
5 par platthengsler med skruer
5 stengeanordninger for skapdörer
1 galvanisert plate 1 m, x 2 m,
1 " " " for tekking i taket runt ovnsrör
1 " " " under komfyren
1 komfyr med rör
2 kg. dyttestry
7 ruller takpapp
4500 stk. pappspiker
 50 " 5" stift
 3000 " 4" "
 2000 " 3" "
 1000 " 2 $\frac{1}{2}$ " "
 1000 " 2" "

Verktøy.

1 hövel
1 bladsag
1 buesag
2 ökser
2 hammere
1 knipetang
6 sagfiler
1 vikjern
1 bryne
1 vinkel
1 vaterpass
1 skrujern
1 huggjern
1 tommestokk
1 borrvinne
1 sett borer
1 stenslegge
1 hakke med skaft
1 spett
1 rundspade
1 stikkspade
1 skiftenökkel.

Stockholm 28/2-45

S.S. Klingenber.